

# Asennusohje

**Tuotteet:** Corklinoleum, Bulletin Board

## Yleistä

Corklinoleum on tarkoitettu lattianpäällysteeksi urheiluhalleihin, liikuntasaleihin jne , mutta sitä voidaan käyttää myös ilmoitustaulumateriaalina joko liimattana suoraan seinään tai erilliselle levyille. Corklinoleum voidaan asentaa molemmin puolin. Bulletin Board on seinäpinnoille tarkoitettu ilmoitustaulumateriaali, joka voidaan asentaa vain etupuoli ulospäin (liimapuolella on leima).

Asennettaessa Corklinoleumia ja Bulletin Boardia suurille seinäpinnoille tarkista mahdolliset paloturvallisuus vaatimukset.

## Edellytykset

Alustan tulee olla kuiva, kiinteä, liikkumaton, puhdas, pölytön, rasvaton sekä tasainen (ei irto-osia).

Tarkista, että seinäpinta on tarpeeksi tukeva asennukseen. Corklinoleumia, Bulletin Boardia ja käytettävää liimaa säilytetään niin kauan asennustiloissa, että ne ovat mukautuneet huoneen lämpö- ja kosteusolosuhteisiin. Materiaalit asennetaan normaalissa huonelämpötilassa.

## Liimasuositukset

Kiilto 2 Plus, Cascoproff 3448 tai vastaavat liimatehtaan suosituksen mukaisesti.

## Kiinnittäminen seinään

Maton yläreuna kontaktiliimataan 10-15 cm. Kiilto Akvapren -kontaktiliima tai vastaava, jotta vuota ei valu alas ennen kuin liima on kuivunut. Vaihtoehtoisesti voidaan yläreuna kiinnittää pienillä nauloilla, mahdollisesti yhdistettynä listaan, jos seinään voidaan naulata. Jos matossa on rullajännitystä, rullan päät hierotaan ja kontaktiliimataan. Levitä liima seinälle. Aseta vuota ja paina yläreuna tiiviisti kontaktiliimaan tai kiinnitä matto muulla tavalla. Paina loput matosta kiinni liimaan esimerkiksi liinaan kiedottua puukuitulistaa apuna käyttäen, jotta kaikki ilma puristuu ulos. Voit myös käyttää painorullaa.

Mahdolliset saumat leikataan teräsviivaimen avulla, jolloin pystysuoralla vedolla voidaan molemmat vuodat leikata yhtäaikaan. Leikkaa alla olevan vuodan reunaa niin vähän kuin mahdollista, jotta ylimääräistä kaistaletta poistettaessa ei myöskään liima lähtisi pois. Jos seinä on tasainen, voidaan saumat leikata lattialla ja asennettaessa asettaa vuodat puskusaumaan. Huom! Saumoja ei hitsata.

## Asennus levyille

Kun asennetaan levyille, täytyy levy useimmissa tapauksissa lukita vastalaminaatilla. Vastalaminaattimateriaalina käytetään tavallisesti paperipohjaista vastalaminaattia. Asennus on molemmissa tapauksissa samanlainen siten, että juuttipuoli käännetään joko seinää vasten tai ulospäin seinästä.

## Maalaus

Etu- ja pohjapuoli voidaan myös niin haluttaessa maalata peittävällä värillä. Käytä akrylaattipohjaista maalia, maalaa kaksi kerrosta. Pohjustusta ei tarvita.